

## Navodila za uporabo TF-BK3001A košarkarska tabla

### Zdravljenje:

#### **Vklop in izklop izdelka:**

Rdeči gumb na strani

#### **Nastavite čas:**

Enkrat pritisnite gumb za nastavitev: minuta začne utripati, z gumboma + in - prilagodite vrednost.

#### **Signal napadalne skupine:**

S pritiskom na gumb "Posest", ki ustreza strani Smer je označena s puščico na plošči. Če želite puščico izbrisati, še enkrat pritisnite gumb "Posest".

#### **Upravljanje točk**

Točke lahko dodajate in odstranjujete z gumboma + in -, ki ustrezata strani.

#### **Ustavitev igralnega časa**

Igralni čas lahko ustavite s pritiskom na gumb start/stop. Če ga znova pritisnete, se odštevanje nadaljuje.

#### **Sprememba četrtin:**

Ko se čas nastavljene četrtine ustavi, se s pritiskom na gumb start/stop vrednost četrtine poveča za ena in tako se prikaže skupni čas naslednje četrtine. Ponovno pritisnite gumb za začetek odštevanja.

#### **Sprememba časa igre med igro**

Ko igro ustavite s pritiskom na gumb start/stop, lahko nastavite čas na enak način, kot je opisano v razdelku o nastavitvi časa.

#### **Dodaten igralni čas**

Po koncu četrtne četrtine se lahko začne podaljšek, če imata obe strani enak rezultat. Dodatni čas traja pet minut. Če se dodatni čas izteče in sta rezultata še vedno enaka, se dodatni čas lahko začne znova. Podaljšani čas se lahko uporablja, dokler ena od ekip ne postane zmagovalka. Ko je zmagovalna ekipa določena, lahko z gumbom Start/Stop začnete novo igro.

#### **Indikator nizke napetosti**

Če napetost baterije pade pod 10,5 V, se prikaže indikator prazne baterije (vodoravna črta med igro).

## **Dodatki, značilnosti:**

### **Zaslonska plošča**

Velikost: 541\*298 mm

Obdobje igre: rumena barva je vodila na sredini

Točke: rdeče luči pod Doma in Gost Čas igre: rumene luči na sredini zgoraj.

Nizko napolnjenost: rumena črta med igro (prikazana, ko je napolnjenost nizka).

### **Nadzorna plošča**

### **Priključek za povezavo nadzorne plošče in zaslona (3 m) Polnilni**

**adapter:** 220 V, vhod 12,6 V 1A Izhod

**Vgrajena baterija:** 12 V 2200 A

## **Opozorila:**

- Čas polnjenja 3 ure. Če napravo uporabljate redkeje kot 3 mesece, jo redno polnite.
- Vezniki morajo biti vedno popolnoma priključeni.!
- Naprave ne izpostavljajte močni sončni svetlobi ali visokim temperaturam!
- Ne uporabljajte na prostem, zaščitite pred vlago!
- Vedno uporabljajte adapter, ki je priložen napravi!
- Z napravo ne spuščajte, ne udarjajte in ne udarjajte z ostrimi predmeti!
- Čiščenje z mehko krpo brez kemikalij!

Razdelite:

S-Sport International Kft.

7030 Paks, Tolnai út 2.