

Navodila za uporabo

Vsebina škatle:

Prosojni gumb s premerom 25 cm v stanju, v kakršnem je bil sestavljen.

Opozorila komisarja:

Otroci naj ga uporabljajo le pod nadzorom odraslih! Ne pritiskajte na otroški gumb se lahko postavi na streho. Preverite stabilnost! Če električna napeljava odpove, jo mora zamenjati proizvajalec ali usposobljena oseba. Vtiča ne izvlecite iz vtičnice z vlečenjem kabla!

Navodila za zamenjavo mx izz6:

OPOZORILO!

Uporabljajte samo žarnice z žarilno nitko s predpisanimi lastnostmi:

230 V - max. 25 W-, E 14.

- Pred zamenjavo žarnice izvlecite vtič iz vtičnice!
- Previdno izvlecite polmeridian z vrha, dokler se iz pesta ne izveleče konica gredi iz milare.
- Držite polmeridian navzgor in potegnite giimbie naprej.
- Pazite, da ne opraskate giimbinija s plastičnim nastavkom gredi.
- Sedaj dvignite giambie iz vtičnice.
- Zamenjajte žarnico.

Ohranjanje in vzdrževanje:

Iztaknite vtič iz vtičnice. Za čiščenje površine gumba s puščico uporabite vlažno mehko krpo, ne uporabljajte alkohola ali topil, ki lahko poškodujejo gumb s puščico.

fCérj.ilk, Órizxe raeg a pavement.to%bb1 tanu1mén za!