

Črpalka z žogo Št. izdelka: 86



Nasveti za ljubitelje:

1. **Pozorno preberite navodila in upoštevajte navodila za montažo, delovanje ali varnost v dokumentih, ki jih uporabljate.**
2. Nekateri diagrami ali risbe morda ne bodo **povsem podobni termalom.**
Pred začetkom sestavljanja preberite in napišite besedilo.

Pozornost:

1. Preverite, **ali je vsebina škatle popolna.**
2. Termometre vedno **sestavlja** odrasla oseba.
3. Pred **vsako** uporabo preverite črpalko.
4. **Če je termočlen odlomljen, ga ne uporabljajte, dokler okvare ne odpravite.**

VESZÉLY



Samo oči odraslih lahko sestavijo



Termoska vsebuje majhne dele. ni za otroke, mlajše od 3 iv

Primerno za


Cestni vodnik po Serelisiju:

Mikro USB uporabljajte samo z napajalnikom DC 5 V. Ne morete ga uporabljati za polnjenje baterije.

Specifikacija:

1. **Teža: 210 g (Ne vključuje baterij)**
2. **Napajanje: (1) 4 baterije AA 6V (2) DC 5V 1A**

3. Najvišji tlak: 12,5 PSI
4. Napihovanje/razpihovanje: v skladu z oznako črpalke.
5. Uporaba obroča: košarka, odbojka, nogomet, žoga za jogo, plavalni obroč itd.






6. Vstavljanje baterije:

- (1) Črpalka deluje na 4 baterije AA.
- (2) Če želite vstaviti baterije, odstranite predal za baterije.
- (3) Ko vstavite baterije, namestite pokrov.

7. Namestite šobo za vžigalnik na Le/ napihnite risznil, kot je prikazano na sliki.


8. Šobo vžigalnika vstavite v termosko, ki jo želite napolniti ali izprazniti. Pritisnite stikalo za vklop, da napihnete ali izpraznite.





Elementi so zamenljivi:

1. **Odstranite pokrov baterije.**



2. **Tesno potegnite za trak, odstranite tudi baterije. Vstavite nove baterije, nato pa namestite pokrov baterij.**

