



E-Jet Sport

Since 1975



MODEL: EON01032SSI

IME: E010010010: MLADINSKO NASTAVLJIVO
STOJALO ZA KOŠARKO

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE



NASVETI ZA

- 1 - Da bi se izognili poškodbam ali poškodbam, natančno preberite navodila in pravilno upoštevajte vsa navodila za montažo, delovanje ali varnost.
- 2 - Nekatere slike ali risbe morda ne bodo povsem podobne vašemu izdelku. Preden začnete z vsakim korakom montaže, preberite in razumite besedilo.

OPOZORI

- 1 - Pred sestavljanjem preverite, ali je priložena vsa vsebina.
- 2 - Izdelek vedno sestavljajte in razstavljajte pod nadzorom odrasle osebe.
- 3 - Pred vsako uporabo preverite opremo.
- 4 - Če na izdelku najdete kakršno koli poškodbo, ga prenehajte sestavljati ali razstavljati.



OPOZORILO: potrebna je montaža za odrasle.



OPOZORILO:

Nevarnost zadušitve -- Ta izdelek vsebuje majhne dele. Ni primeren za otroke, mlajše od 3 let.



OPOZORILO:

Nepravilna namestitvev ali nihanje na obroču lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.



SEZNAM DELOV

1Za FIG.

Za FIG.

Za FIG.2

Hrbtna
plošča (1
kos)

4Za FIG.

Obr
oč (1
kos)

Za FIG.

Mre
ža (1
kos)

Za FIG.3

Cev #1
(1 kos)

Za FIG.

Cev #2
(1 kos)

Za FIG.

Cev #3
(1 kos)

Za FIG.4

Pods
tave
k (1
kos)

Za FIG.

Cev #4
(1 kos)

Za FIG.

Kolo
(2
kosa)

Za FIG.4

Cev #5
(1 kos)





















Za FIG.

Cev #6
(1 kos)

Za FIG.

Pokr
ovče
k (1
kos)





Za FIG.4

<p>Vijak #1 (4 kosi)</p>  <p>Za FIG.</p>	<p>Šestilap na matice (1 kos)</p>  <p>Za FIG.</p>	<p>Šestilap na matice (1 kos)</p> 	
 <p>Vijak #2 (1 kos)</p>	 <p>Vijak #3 (4 kosi)</p>	 <p>Vijačnik (1 kos)</p>  <p>Ključ (1 kos)</p>	
			
			
			
			

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

SLIK

A 1

COMPONENTS	KOLI
	X1
	X1
	X1
	X4





FIG.2

COMPONENTS	KOLI
	X1











FIG.3

COMPONENTS		QOLİ
5		X1
6		X1
7		X1
○		10X1
11		X1
16		X1
17		X4




FIG.4

SLIKA 4.1-SLIKA 4.2: Z orodjem, del št. 18 in 19, nastavite višina od 5,1FT (155 cm) do 6,75FT (205 cm). Na voljo je varnostna bela črta na cevi.










COMPONENTS		
14		X 1
15		X 3
12		X 1
8		X 1
9		X 2
		

FIG.4.1



FIG.4.2



Predlagamo, da dodate 74,96 LBS (34KG) vode.

ZDAJ STE PRIPRAVLJENI ZA IGRANJE!

S-Sport International Kft.
 Naslov: HU-7030, Paks, Tolnai út 2., Madžarska
 E-naslov: info@s-sport.si



