





05810





	STRANSKI PREDPASNIK
1 x	
05810-G-01	


	STRANSKI PREDPASNIK
1 x	
05810-G-02	


	IGRALNO POLJE
1 x	
05810-G-03	


	PODPORA NA POLJU
2 x	
05810-G-04	


	DESNA NOGA
2 x	
05810-G-05	


	LEVA NOGA
2 x	
05810-G-06	


	KONČNI PANEL NOGE
2 x	
05810-G-07	


	STRANSKI NOSILEC NOGE
1 x	
05810-G-08	


	2 x KONČNI APRON
05810-G-09	


	EKIPA ZA SESTAVLJANJE PALIC ZA 3 IGRALCE A
1 x	
05810-G-10	


	1 IGRALEC EKIPA ZA SESTAVLJANJE PALIC A
1 x	
05810-G-11	


	EKIPA ZA SESTAVLJANJE PALIC ZA 5 IGRALCEV A
1 x	
05810-G-12	


	EKIPA ZA SESTAVLJANJE PALIC ZA 2 IGRALCA A
1 x	
05810-G-13	


	EKIPA ZA SESTAVLJANJE PALIC S 3 IGRALCI B
1 x	
05810-G-14	


	1 IGRALEC EKIPA ZA SESTAVLJANJE PALIC B
1 x	
05810-G-15	


	EKIPA ZA SESTAVLJANJE PALIC S 3 IGRALCI B
1 x	
05810-G-16	


	EKIPA ZA SESTAVLJANJE PALIC Z 2 IGRALCEMA B
1 x	
05810-G-17	


	GUMIJASTI ODBIJAC
8 x	
05810-G-18	


	VIJAK
12 x	
05810-G-19	

	VIJAK
4 x	
05810-G-20	

	VIJAK
12 x	
05810-G-21	


	PRALNI STROJ
20 x	
05810-G-22	


	VIJAK
8 x	
05810-G-23	


	NUT
8 x	
05810-G-24	


05810





	IZRAVNALNIK NOG
4 x	
05810-G-25	


	LEFT CORNER CAP
2 x	
05810-G-26	


	LEVI VOGALNI POKROVČEK
2 x	
05810-G-27	


	VIJAK
10 x	
05810-G-28	

	GRIP ZA ROKE
8 x	
05810-G-29	


	ELASTIČNI PRALEC
8 x	
05810-G-30	


	PRALNI STROJ
8 x	
05810-G-31	


	VIJAK
4 x	
05810-G-32	


	Modul BT
1 x	
05810-G-33	


	Imetnik razdalje
2 x	
05810-G-34	


	Nosilec naprave
1 x	
05810-G-35	

	GUMIJASTI ODBIJAJČ
8 x	
05810-G-36	

	PLASTIČNA PODLOŽKA 6 MM
8 x	
05810-G-37	

	NOTRANJI MAT
8 x	
05810-G-38	

	PLASTIČNA PODLOŽKA 12,7 MM
8 x	
05810-G-39	

	KLJUČ ALLEN
1 x	
05810-G-A1	


	FOTBAL
2 x	
05810-G-A2	

FIG. 1

#02		1 x	#09A		1 x	#09B		1 x
						#19		4 x




FIG. 2

#03		1 x	#01		1 x	#19		4 x
-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----















FIG. 3

#04		2 x	#20		4 x	#32		4 x
			#33		1 x	#34		2 x



OPOZORILO! Ne mešajte različnih vrst baterij ali novih in starih baterij! Baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, ni dovoljeno polniti. Pred polnjenjem je treba odstraniti baterije za ponovno polnjenje. Baterije za ponovno polnjenje lahko polnite le pod nadzorom odrasle osebe. Izčrpane baterije je treba odstraniti iz igre. Baterije je treba vstaviti s pravilno polariteto. Napajalne sponke ne smejo biti kratkostično povezane.

FIG. 4

#05		2 x	#06		2 x	#21		12 x
			#22		12 x	#25		4 x












FIG. 5

#07		2 x	#08		1 x	#19		4 x
			#22		8 x	#23		8 x








SI - OPOZORILO! ZA NASLEDNJI KORAK STA POTREBNI DVE ODRASLI OSEBI! ZELO PREVIDNO POSTAVITE MIZO NA NOGE. PAZITE, DA JE MIZA TEŽKA. MIZE NE DRŽITE ZA NOGE IN JE NE NASLANJAJTE NA NOGE! MIZE NE DVIGUJTE ALI OBRAČAJTE S POMOČJO PALIC, SAJ JIH LAHKO POŠKODUJETE.


FIG. 6



#18		8 x	#10		1 x
			#11		1 x
			#12		1 x
			#13		1 x
			#14		1 x
			#15		1 x
			#16		1 x
			#17		1 x
			#24		8 x
			#30		8 x
			#31		8 x
			#36		8 x
			#37		8 x
			#38		8 x
			#39		8 x

FIG. 7

#29		8 x	#28		10 x	#26		2 x
			#27		2 x	#35		1 x



NASVET: Po predvajanju ne pozabite izklopiti BT Boxa, da prihranite baterijo.



***VARNOST!** Postavljanje telefona/tabličnega računalnika na nosilec naprave med igro je na lastno odgovornost! Carrromco ni odgovoren za morebitne poškodbe, ki bi lahko nastale med igro. Svetujemo vam, da za zaščito zaslona naprave vedno uporabljate prozoren zaščitni pokrov.