

Stand Up Paddle Board SET

All Around SUP Board


Uporabniški priročnik



Deska za veslanje je odlična izbira za kampiranje, čolnarjenje. Deska je presenetljivo toga, visokokakovostni materiali pa so odlične kakovosti tudi zaradi profesionalne zasnove. Ta priročnik je zasnovan tako, da vam pomaga varno in prijetno upravljati napihljivo desko za veslanje stand up (v nadaljevanju ISUP). Pred uporabo naprave ISUP jo natančno preberite in se seznanite z njo.

Vsak ISUP, ne glede na to, kako močan je, se lahko ob nepravilni uporabi močno poškoduje. To ni združljivo z varno plovbo. Vedno prilagodite smer orodja ISUP razmeram na morju. Pri uporabi naprave ISUP nosite rešilni jopič. Upoštevajte, da v nobeni državi nošenje rešilnega jopiča, ki je vedno v skladu z nacionalno zakonodajo, ni zakonsko obvezno.

Nasvet Borad



Vsebina paketa:

- 1 deska za veslanje na stojalu
- 1 nastavljivo veslo
- Kizí "um "a n;omasmirővel
- Ključ ventila
- Komplet za popravilo
- Prenosni kovček
- 1 javna finančna ustanova
- Opis

Predogled

1. Odstranite ploščo iz embalaže. Razgrnite jo na čisti ravni površini.
2. Upoštevajte tudi navodila za pravilno polnjenje in praznjenje ventila. Ventil se premika okoli nosu plošče. Če želite ventil zapreti, na merilniku napihovanja preverite, ali je vmesni ventil v položaju "UP". Če je v položaju "OFF", premaknite ventil v položaj "UP".



Če želite izklopiti izpustni ventil, spustite ventil (ni ga treba obračati) in preverite, ali je vmesni ventil zaprt.

Pri praznjenju pazite, da se okoli ventila ne pojavi pesek ali ostanki, saj se lahko majhni delci ob sproščanju lignita prenesejo v zrak. Med delovanjem vedno pritrdite pokrov ventila na steblo ventila. S tem preprečite sproščanje drobnih delcev v komorah za lignit.

3. Povečanje števila članov odbora ISUP
 - a. Odvijte pokrovček ventila, pritisnite zatič ventila, da odprete ventil, omogočite toplotni pretok zraka v termostat, nato ponovno pritisnite zatič ventila, da ventil zaprete (položaj "UP").
 - b. Preverite, ali je cev črpalke priključena na napihovalnik v vtičnico.
 - c. Šobo črpalke priključite na spojko ventila z vijakom fil (v Iranu v smeri urinega kazalca).
 - d. Odstranite zrak "um" "alasad Boardba", tako da je črpalka napihnjena in tudi deflacionira diapozitive. Napihujte, dokler ne odstranite sukciiges n;omas. Vsaj 12" za pravilno delovanje ISUP in do 15" za to termiko.
 - e. Po polnjenju zategnite pokrovček ventila. Samo pokrovček ventila lahko zagotavlja udobje na otoku.


4. Stranska plavut iz kompleta je pritrjena na termiko. Ko je deska napihnjena, potisnite Vmesno uporabniško ime in geslo morata biti prav tako pritrjena na spodnji del sponke.

5. Navodila:

NE uporabljajte kompresorja lig. Po 2 ali 3 dneh lahko toplota kompresorja zaradi moči toplotnega otoka zmanjša pretok zraka na minimum, če gre za zelo "um" zrak. Pred začetkom pohoda z napihovanjem deske počakajte tudi 24 ur, da se prepričate, da so termovke brez svetlobe. Če tlak lig še naprej pada, upoštevajte navodila za popravilo puščanja v priročniku. NE napihujte plošče preveč. 15 "si maksimalno n;omas primerno. Če bo plošča v vročem okolju, zrak rahlo p r e z r a č i t e , s čimer omogočite tudi povečanje notranje toplote plošče. Toplotni otok hladnejše vode bo nekoliko zmanjšal tlak v komori. Dobro je, da s seboj vzamete črpalko, s katero lahko občasno dodate imensko zrak v komore.

Teleskopsko rezilo ALU ISUP

Veslo je sestavljeno iz treh delov. Če želite lopatico dvigniti, držite gumb pritisnjen, hkrati pa drsite kose skupaj, dokler se ne zaskočijo. Zadnji del (zgornji) lopatice lahko potisnete navzdol. Ta mora biti 6 centimetrov višji od vrha lopatice. Od te točke naprej nastavljajte zgornjo prečko, dokler ne doseže prave dolžine za vašo zadnjico. Daljše veslo je primernejše za bolj gladko in lažje gibanje pri veslanju. Krajše veslo je primerno za tekmovalno uporabo.



Če je rezilo po nastavitvi ohlapno, privijte vijak.

Lastnosti:

- Nastavljiva dolžina med 165 in 208 cm
- Enostavno plavanje v vodi
- 960 g gred 29 tudi 27 mm

Manjši popravki

Če je v krovu zmanjšana vsebnost lignina, ki ni posledica hladnejšega toplotnega otoka, preverite veter. Okvare "vetra" so zelo redke. Za preverjanje puščanja priporočamo, da v steklenički z razpršilnikom zmešate milo in vodo ter razpršite okoli ventila. Če se pojavijo mehurčki, preverite ventil. Prepričajte se, da je vložek ventila trdno privit. Če imate še naprej težave, je verjetno čas, da naročite nov ventil. Celoten ventil lahko zamenjate z orodjem, ki je priloženo nadomestnemu ventilu. Če ni vetra, je najverjetneje, da bo čip luk manjši. V tem primeru lahko uporabimo tudi milnico, da mehurčki lažje najdejo razdrobljen riž.

Komplet za popravilo:

Manjše sirule do 0,3 cm je mogoče enostavno popraviti. Pustite zrak iz plošče in posušite območje, ki ga želite popraviti. Na drobec nanesite majhno količino lepila in ga pustite, da se suši 12 ur.

Če je odlomljena večja površina, uporabite popravni obliž. Tudi v tem primeru je treba izpustiti zrak, da se odstrani zrak z območja, ki je odlomljeno. Popravni obliž očistite z alkoholom. Obliž izrežite 5 cm večji od luknje. Ker se lepilo hitro suši, ga je treba natančno poravnati. Med obliži mora biti razmik 5 cm. Najprej prilepite ploščo, nato pa še obliž. Ker se lepilo hitro suši, mora biti natančno poravnano. Z valjčkom preverite, ali je popravni obliž enakomeren. Pred ponovnim napihovanjem plošče počakajte 24 ur.

Zahteve za zavarovanje


- (1) Ne zagotavlja varnosti pred utopitvijo.
- (2) Samo za plavalce
- (3) G;erme lahko uporablja le odrasla oseba.



- (1) Ni za uporabo v divjih vodah.
- (2) Ne uporabljajte v visokih valovih.
- (3) Ne uporabljajte v morskih tokovih.
- (4) Ni priporočljivo za otroke, mlajše od 14 let iv.



- (1) Pred uporabo preberite navodila.
- (2) Napolnite vse komore.
- (3) Naenkrat ga lahko uporablja samo eno oko.
- (4) Največ. Nosilnost do 115 kg. 150m ne dlje kot 150m od "art.



OPOZORILO

Pred vsako uporabo preverite, ali je deska SUP na seznamu opreme.

- Poskušajte se izogibati temu, da bi bili na vodi sami.
- Preverite časovna razmerja.
- Na vodi se vedno čim več sporazumevajte.
- Izogibajte se veslanju, ko z obale piha veter.
- Poznati morate tok vode.
- Vedno nosite rešilni jopič.
- Vedno nosite varnostni trak za gleženj.
- Uporabite neoprensko obleko.
- ☐ šolo vzemite učitelja prve pomoči.
- Ne uporabljajte deske, če ne znate plavati.
- Ne pojdite na vodo, če ste pili alkohol ali ste pod vplivom drog.
- Če odbor še ni v vodi, mu omogočite, da vdihne malo več zraka. v senčnem prostoru. tako se lahko izognete deformaciji plošče.

Skladiščenje tudi čiščenje

- Tarolas se v dokumentih, ki se jim je mogoče izogniti, vedno poserejo pred 'enis'.
- Za čiščenje ne uporabljajte močnih detergentov, temveč le čisto vodo.
- Lahko ga shranite napihnjene ali izpraznjene. Vrečko uporabljajte, ko je izpraznjena.
- Obešanje ni priporočljivo.
- Ekstrimov ne izpostavljajte mrazu/vročini.
- Vedno shranjujte v čistem in suhem prostoru.
- Ne zavijajte premočno.
- Če so uszon;ok deformirani, jih lahko položite tudi v vrelo vodo. Pri oblikovanju si pomagajte s sušilnikom za lase.
- Brez UV-žarkov.